





FC 7 Cordless

Basta aspirapolvere prima di pulire: la scopa lavapavimenti Kärcher FC 7 Cordless rimuove qualsiasi tipo di sporco in 1 sola passata! In questo modo si risparmia fino alla metà del tempo**.



1 All-in-one: rimuove sporco secco e umido in una sola passata

- Risparmio di tempo del 50% **: la tecnologia a quattro rulli consente di pulire senza dover passare l'aspirapolvere in precedenza
- Aspirazione ottimale dei capelli con filtro per capelli integrato

2 La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali

- Sistema a 2 serbatoi: i rulli vengono bagnati costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca
- Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare

3 Due diverse modalità di pulizia più la funzione boost

- La rotazione del rullo e la quantità di acqua possono essere regolate in base al tipo di sporco e al pavimento, con funzione Boost aggiuntiva contro lo sporco ostinato
- Adatto a tutti i pavimenti duri, inclusi parquet, laminato, pietra e piastrelle in ceramica, PVC e vinile

4 Autonomia di ca. 45 minuti grazie alla potente batteria agli ioni di litio

- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
- Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria



FC 7 Cordless

- All-in-one: rimuove sporco secco e umido in una sola passata
- La quantità di acqua e la velocità dei rulli possono essere regolate a seconda dell'uso
- Durata della batteria di ca. 45 minuti

Dati tecnici

Codice prodotto	1.055-730.0	
EAN Code	4054278540955	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Prestazioni di area per carica della batteria	m²	135
Serbatoio acqua pulita	ml	400
Serbatoio acqua sporca	ml	200
Ampiezza rullo	mm	300
Tempo di asciugatura del pavimento	min.	2
Voltaggio batteria	V	25
Autonomia	min.	45
Tempo di ricarica della batteria	h	4
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	
Peso	kg	4,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	310 × 230 × 1210

Dotazione

Sistema a doppio serbatoio	■
È possibile regolare la velocità di rotazione dei rulli e il volume dell'acqua erogata	■
2 rulli universali, gialli	■
Detergenti	ml RM 536 detergente universale 30
Stazione di parcheggio e lavaggio rulli	■
Spazzola	■
Carica batteria	■

■ Incluso nella consegna **L'FC 7 Cordless raggiunge prestazioni di pulizia fino al 20% in più rispetto a uno spazzolone convenzionale. I risultati dei test si riferiscono alla raccolta dello sporco e pulizia dei battiscopa. ** FC 7 Cordless Kärcher riduce i tempi di pulizia fino al 50% poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti duri in un unico passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.

FC 7 CORDLESS 1.055-730.0



		Codice prodotto	Quantità					Prezzo	Descrizione	
Rulli										
Set di rulli gialli per lavapavimenti FC3, FC5, FC7	1	2.055-006.0	1						Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti duri della casa. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set di rulli grigi per lavapavimenti FC3, FC5, FC7	2	2.055-007.0	1						Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti in pietra. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.	<input type="checkbox"/>
Set rulli in microfibra per pietra per lavapavimenti FC3, FC5, FC7	3	2.055-021.0	1						Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti in pietra. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili