

KÄRCHER

VC 4 CORDLESS MYHOME

Aspirazione senza sforzo grazie al design leggero: il VC 4 Cordless myHome consente di risparmiare tempo e fatica, perfetto per la pulizia delle piccole abitazioni.



 red dot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Special Mention



Codice prodotto

1.198-620.0

- Batteria da 21,6 V ad alte prestazioni
- 30 minuti di funzionamento in modalità normale
- Capacità del contenitore 0,65 l

Dati tecnici

EAN Code		4054278834214
Dispositivo alimentato a batteria		1
Tipo di aspirapolvere		Aspirapolvere, senza sacco
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Livello di potenza sonora	dB(A)	< 78
Capacità vano raccolta	ml	650
Tipo di batteria		Batteria agli ioni di litio
Voltaggio	V	21,6
Autonomia per ricarica della batteria	min	circa. 30
Tempo di ricarica con caricabatteria standard	min	345
Alimentazione per caricabatteria	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori	kg	2,4
Peso con imballo	kg	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	230 x 236 x 1115

Dotazione

Batteria		Batteria 21,6 V / 2,5 Ah (1 unità)
Sistema di filtraggio senza sacco		■
Filtro in gommapiuma		■
Filtro di aspirazione dell'aria	Pezzo(i)	1
Controllo corrente		Con 2 livelli di performance
Bocchetta universale per pavimenti		■
Bocchetta fessure		■
Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)		■
Tubo di aspirazione		Plastica
Supporto a muro piccolo		■

■ Incluso nella consegna



Tecnologia perfezionata

- Potente batteria da 21,6 V perfettamente abbinata alla bocchetta attiva per pavimenti.
- Tempo di funzionamento ottimizzato di 30 minuti in modalità normale.



Controllo della potenza a due stadi

- Durata progettata per la pulizia di piccole abitazioni
- Modalità boost opzionale.
- Fino a 18 minuti di funzionamento al massimo livello di potenza.



Facile da usare

- La potenza di aspirazione è regolabile
- Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto

ACCESSORI PER VC 4 CORDLESS MYHOME 1.198-620.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ASPIRAPOLVERE				
Filtro				
Filtro per aspirapolvere VC 4 myHome	1	2.863-317.0	Il filtro spugna filtra le particelle fini di sporco dall'aria durante l'aspirazione. Per aspirapolvere VC 4 Cordless myHome e VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Filtro d'ingresso dell'aria per aspirapolvere VC	2	2.863-319.0	Filtra le particelle più fini dall'aria durante l'aspirazione: Il filtro di aspirazione è adatto agli apparecchi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.	■
Kit di accessori				
Accessori autovettura set per aspirapolvere VC	3	2.863-323.0	Con il set di accessori per auto per i modelli VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax, si puliscono gli interni dei veicoli in un istante.	□
Bocchette				
Spazzola turbo	4	2.863-090.0	Potenza di aspirazione extra per le massime prestazioni di pulizia: la spazzola mini-turbo offre una raccolta ottimale dello sporco e rimuove efficacemente anche i peli di animali domestici.	□
Spazzola morbida per aspirapolvere VC	5	2.863-320.0	Pulisce le superfici sensibili con delicatezza e attenzione. La spazzola morbida è compatibile con gli apparecchi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.	□
Bocchetta pavimenti duri per aspirapolvere VC	6	2.863-322.0	La bocchette per pavimenti duri pulisce delicatamente anche i pavimenti duri sensibili. Per gli aspirapolvere VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.	□
Applicazioni speciali				
Strumento per la pulizia dei filtri	7	2.863-321.0	Pulisci il filtro del tuo aspirapolvere facilmente. Per i dispositivi VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax,	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.