

CNS 18-30 BATTERY

Semplice da usare, versatile e perfetta per la manutenzione degli alberi: la leggera motosega a batteria CNS 18-30 con sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.



Codice prodotto

1.444-001.0

- Lama da 30 cm, velocità della catena 10 m/s, tensionamento della catena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena, piattaforma batteria da 18 V
- Flacone di olio

Dati tecnici

EAN Code		4054278548937
Dispositivo a batteria		1
Piattaforma batteria		piattaforma a batteria da 18 V
Barra di guida	cm	30
Velocità catena	m/s	10
Passo della catena		3/8" LP
Calibro a catena		1.1 mm / 0.043"
Numero di collegamenti di unità		45
Capacità del serbatoio dell'olio	ml	200
Potenza sonora misurata	dB(A)	101
Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura	m/s ²	3,5
Valori di vibrazione per la maniglia posteriore ($\Delta K = 1,5 \text{ m} / \text{s}^2$)	m/s ²	5,2
Guidare		Motore senza spazzole
Tipo di batteria		batteria scambiabile agli ioni di litio
Tensione	V	18
Prestazioni per carica della batteria ¹⁾	Tagli	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	3,4
Peso inclusa la confezione	kg	5,6
Dimensioni (L x P x A)	mm	690 x 230 x 245

Incluso nella spedizione

Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.

Barra di guida

Catena per sega

Flacone di olio

Dotazione

protezione della catena

Tendicatena senza attrezzi

Lubrificazione automatica catena

Freno della catena

Indicatore livello dell'olio

* Ø rami: 10 cm



Tendicatena senza attrezzi

- La catena è tesa semplicemente usando una manopola.



Lubrificazione automatica catena


- Per un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.



Protezione da contraccolpo

- La catena si arresta immediatamente – per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.

ACCESSORI PER CNS 18-30 BATTERY 1.444-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	☐
Batteria 18/50	2	2.445-103.0	Batteria Kärcher Battery Power 18V/5,0Ah con Real Time Technology e display LCD per il livello di carica. Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma a batteria Kärcher 18V.	☐
Batteria 18/80	3	2.445-106.0		☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	4	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	5	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	☐
MOTOSEGA				
Catena di ricambio per motosega a batteria	6	2.444-019.0	Catena per motosega a batteria CNS 18-30 con barra da 30 cm. Garantisce tagli perfetti e di alta qualità. Tensione e sostituzione della catena immediate e senza l'uso di attrezzi.	☐
Lama seghetto	7	6.444-266.0	Perfettamente compatibile con la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher: la guida è facilissima da sostituire e contribuisce a ottenere i migliori risultati di taglio possibili.	☐
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah. Tecnologia Real Time con display LCD, controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐

☐ Accessori disponibili